

Aircode™ CX-600

Effektivt saneringsaggregat!



Aircode™ CX-600

Ett joniseringsaggregat som används för sanering av mögel, fukt och rökskadade utrymmen. Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

I aggregatet sitter 5 st joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar.

Ett lätt hanterat aggregat för snabb och grundlig sanering.

Tekniska data:

Placering:	fritt i lokal
Spänning:	110-120V / 220-240V, 50Hz
Antal rör:	5
Storlek på rör:	35
Energiförbrukning:	150 watt i maxläge
Vikt:	11 kg
Mått:	l: 450mm, b: 280mm, h: 410mm
Arbetsområden:	saneringsaggregat för mögel, fukt och rökskador

Aircode™ CX-600

Bruksanvisning

1. Ta varsamt bort emballaget. Kontrollera att aggregatet är anpassat för märkspänning.
2. kontrollera att joniserings rören inte har blivit skadade under transporten.
3. Placera CX-600 fritt i lokal för sanering.
4. Vrid upp Joniseringen och fläkt flödet med sols på instrument panelen på kortsidan på aggregatet. till önskad effekt.

Spänning:	230V, 50Hz
Antal rör:	5st 35-rör
Energiförbrukning:	150W i maxläge
Kapacitet:	upp till 450-500m ²
Säkring:	T1,6A

Drift- & skötselanvisning

Kontroll av elektronröret:

1. Bryt strömmen genom att slå av strömbrytaren samt dra ur sladden.
2. Skruva loss bakhöljet.
3. Ta bort klippsen som sitter på rören och skruva sedan bort rören.
5. Dra försiktigt av metallstrumpan, torka av glaset med en fuktig trasa, torka sedan noggrant med en torr trasa(Röret skall bytas efter ca 9000 timmar)
Vid behov rengör luftfiltret, eller byt ut det om det är för igentäppt.
6. Dra tillbaka metallstrumpan och sätt sedan tillbaka rören.
7. Skruva tillbaka bakhöljet.
8. Sätt i strömsladden och tryck på on knappen. Kontrollera om rören fungerar genom att skruva upp joniseringen då man ska höra en svagt surrande ljud.

Service och rörbyten

I ovanstående utrustning ingår det 5 st joniseringsrör som har en livslängd på ca 9000 driftstimmar. För att erhålla optimal funktion bör rören rengöras vid behov och bytas efter 9000 driftstimmar. För att beställa rör kontakta [Matseco AB](#) på telefon 031-7060980 eller mail: info@aircode.se

Serviceavtal

Serviceavtal kan tecknas vilket innebär att kunden erhåller 20% rabatt vid beställning av rör. Vår servicepersonal kan även kontrollera utrustningens funktionalitet, samt underhålla aggregatet.

Felsökning

Kontrollera säkringarna och joniseringsrören.

Kontakta [Matseco AB](#) på telefon 031-7060980. info@aircode.se